

HW388S車道主機設定器使用說明書

壹、設定器(HW388S)

一.開機:電源打開後設定器之LED快閃顯示 0000,等候輸入開機密碼,使用上數或下數鍵調至要輸入之密碼,按下密碼鍵

二.

1.若輸入錯誤則設定器顯示uuuu,並繼續顯示 0000 快閃,此時只能輸入密碼其他功能鍵無法動作,因此請牢記密碼以免無法使用

2.若輸入成功則設定器顯示cccc,並停止快閃,開始接受其他功能之操作

3.本機種於出廠前之原始密碼設為 0000

三.上數:按一下則設定器LED號碼加一,按著不放則持續遞增

四.下數:按一下則設定器LED號碼減一,按著不放則持續遞減

五.學習(復碼):調整至適當之號碼後按下學習鍵,主機之LED閃一下並顯示該號碼,此時代表該流水號可正常使用

六.刪除:調整至適當之號碼後按下刪除鍵,設定器開始快閃,再按一下刪除鍵設定器停止閃爍,此時主機LED快閃三次,代表該流水號之遙控器已刪除其使用權.刪除後可直接按學習鍵加以復碼

七.搜尋:搜尋已經被刪除之遙控器

1.按搜尋鍵一下設定器及主機之LED均快閃顯示 0000,

2.按上數鍵即可找尋下一筆已刪除之遙控器,找到後主機停下來顯示該 號碼並快閃

3.按下數鍵即可找尋上一筆已刪除之遙控器,找到後主機顯示停下來顯示 號碼並快閃

4.當主機停下來顯示該已刪除之號碼時,可按學習鍵直接復碼,復碼後自動搜尋下一組

5.欲脫離搜尋模式,按一下搜尋鍵此時設定器及主機均恆亮顯示即表脫離

八.上限:按上限鍵,主機顯示該號碼,代表以後該主機接受之遙控器流水號不得大於該號碼,否則無法操作

九.下限:按下限鍵,主機顯示該號碼,代表以後該主機接受之遙控器流水號不得小於該號碼,否則無法操作

十.複製:可用設定器燒錄遙控器,每個遙控器之號碼不可重複

1.接上連接線後調整上下數鍵之號碼,再按下複製鍵

2.若成功顯示cccc並流水號自動加一

3.若失敗顯示uuuu,叫一聲流水號不加一

4.當有重複燒入之情形,主機將於遙控器操作時自動將其刪除,以提醒使用者注意

十一.密碼:用於變更開機密碼

1.欲更改者必須於按密碼鍵持續兩秒,設定器出現cccc後即出現 0000 快閃

2.按上下數鍵輸入開機密碼

3.按密碼鍵確認

- 4.若失敗則顯示uuuu並回到主功能選項
- 5.若成功則顯示cccc並開始輸入新密碼
- 6.按上下數鍵輸入新開機密碼
- 7.按密碼鍵後顯示cccc表密碼更新成功,以後開機須輸入新密碼方能動作

十二.時控:當遙控器操作開啟捲門後,可於設定時間之秒數內自動下降

- 1.若時間設定低於十秒(不含)則為無時控狀態(設定時主機顯示 0000)
- 2.若時間設定高於 300 秒則視為 300 秒(設定時主機顯示 0300)
- 3.時控計時中,下列情形將重新倒數計時,防止人車受傷
 - A. 任何一組紅外線被遮斷
 - B. 任何合法遙控器操作

- 4.出廠時本功能未開啟,請使用者依據需求自行設定
- 5.未裝設紅外線遮斷器加以保護時,請勿開啟本功能,以免人車受傷

十三.特別注意事項:

當於某些功能操作時,若按鍵無聲響者,代表此時不接受該按鍵功能,並非本機種故障

- 1.搜尋時僅接受搜尋.學習及上下數鍵之功能
- 2.輸入開機密碼時僅接受密碼及上下數鍵之功能
- 3.刪除中僅接受刪除及上下數鍵之功能

十四.燒錄程序

將燒錄線連接至遙控器機板上,按密碼鍵,進入設定介面,顯示器 0001 若無法進入(參考第 11 項),按上數/下數鍵選擇子機號碼按「複製鍵」,若燒錄成功/失敗,參考第 10 項說明。

貳、主機部份(HW2388R)

1. 遙控器操作時
 - 1.已學習遙控器(上.下限未超過):主機**LED滅**一下並顯示該號碼並執行相關之上下停動作
 - 2.已學習遙控器(上.下限未超過):除主機**LED慢閃**顯示該號碼,無其他動作
 - 3.已刪除之遙控器(不論上下限是否超過):除主機**LED快閃**顯示該號碼,無其他動作
 - 4.未學習之遙控器:除顯示該號碼外無其他動作
2. 搜尋中(LED慢閃):二十秒內未再收到設定器信號,自動脫離搜尋模式,以免因設定器電池電力不足而使主機停在該模式中無法脫離,此時設定器必須按搜尋鍵先退出搜尋模式才能其他操作,否則無法正常使用
3. 遙控器容量:
最低兩千支,並可選購至六千支之容量